

SDS-plus Pro 4 / 8,0 x 210 мм (631834000)

№ для заказа 631834000

EAN (Европейский номер товара) 4007430075550



Альтернативное изображение

- Максимальная скорость сверления за счет снижения трения и более эффективной передачи ударного усилия благодаря специальной геометрии режущих кромок долотообразной головки
- Устойчивое и долговечное центрирующее острие для точного засверливания
- Мощные «разбиватели» (Power Breakers) образуют микротрещины в материале, что значительно повышает скорость сверления
- Усиленные армирующие волокна снижают вероятность застревания при столкновении с металлической арматурой
- Объемная 2-заходная геометрия спирали с усилением сердцевины обеспечивает быстрый отвод буровой муки и максимальную прочность на излом
- Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне, граните

Технические данные

Характеристики

Диаметр	8 мм
Рабочая длина	150 мм
Общая длина	210 мм
Товарная единица	1