

SDS-max Pro 4 / 12 x 340 мм (623310000)

№ для заказа 623310000

EAN (Европейский номер товара) 4007430438096



Альтернативное изображение

- Компактная, долотообразная сверлильная головка обеспечивает быстрое проникновение в просверливаемый материал.
- Короткий заход спирали и объемные пазы двухзаходной винтовой линии, оптимизированной с точки зрения производительности, обеспечивают очень быстрый отвод отходов бурения.
- Сквозное усиление сердечника обеспечивает стабильность и устойчивость. Оно позволяет добиться максимальной передачи энергии от перфоратора к острию сверла.
- Подходит для бетона, каменной кладки, природного камня

Технические данные**Характеристики**

Диаметр	12 мм
Рабочая длина	200 мм
Общая длина	340 мм
Товарная единица	1