

**SDS-plus Pro 4 / 10,0 x 210 мм (631839000)**

№ для заказа 631839000

EAN (Европейский номер товара) 4007430075604



Альтернативное изображение

- Максимальная скорость сверления за счет снижения трения и более эффективной передачи ударного усилия благодаря специальной геометрии режущих кромок долотообразной головки
- Устойчивое и долговечное центрирующее острие для точного засверливания
- Мощные «разбиватели» (Power Breakers) образуют микротрещины в материале, что значительно повышает скорость сверления
- Усиленные армирующие волокна снижают вероятность застревания при столкновении с металлической арматурой
- Объемная 2-заходная геометрия спирали с усилением сердцевины обеспечивает быстрый отвод буровой муки и максимальную прочность на излом
- Подходит для сверления в бетоне, каменной кладке, природном камне, граните

**Технические данные****Характеристики**

Диаметр	10 мм
Рабочая длина	150 мм
Общая длина	210 мм
Товарная единица	1